

Nutzlose Maschine

Ein faszinierendes Gerät – ohne jeden Nutzen

Gebrauchsanleitung

Vielen Dank dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Dieses Spielzeug wurde mit größtmöglicher Sorgfalt entwickelt und hergestellt. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung gründlich durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

Bedienelemente

1. Schalter



Ein- Ausschalten:

Das Gerät besitzt einen Ein- Ausschalter an der Oberseite.

Funktion:

Schalten Sie den Schalter auf „Ein“. Der Mechanismus im inneren wird aktiviert und schalten den Schalter auf die „Aus“ Position. Das Gerät ist nun ausgeschaltet.

Batteriewechsel

Eine langsame oder gar keine Bewegung des Mechanismus weist darauf hin, dass die Batterieleistung nicht mehr ausreicht. Sie sollten die Batterien durch drei neue der Größe AA ersetzen lassen.

Entsorgung der Batterien / des Produkts nicht über den Hausmüll sondern gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über eine Sammelstelle für Elektroschrott.



ACHTUNG! Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).



Das Produkt sollte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern zu Ihrer örtlichen Sammelstelle gebracht werden.



Nähere Informationen erhalten Sie unter

http://svenhb.bplaced.net/?Bastelkram___Useless_Machine

svenhb

